



Ages 4 and up.
Âge : 4 ans et plus.
Edad : 4 años y más.
Asst/Surt. #35000
#35001

DELUXE GOSEI MORPHER



WARNING:
CHOKING HAZARD - Small parts. Not for children under 3 years.

AVERTISSEMENT:
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ATRAGANTARSE - Piezas pequeñas. No se recomienda para niños menores de 3 años.

CAUTION: Keep batteries away from children. Batteries may be harmful if swallowed. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries, or different type of batteries. Remove and dispose of used or exhausted batteries properly. Remove batteries when not in use or discharged. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged; rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Batteries are to be inserted with the correct polarity; the supply terminals are not to be short-circuited.

ATTENTION: Gardez les piles hors de la portée des enfants. Les piles peuvent être nocives si elles sont avalées. Ne combinez pas des piles neuves et usagées. Ne combinez pas des piles alcalines, standard (sèches) ou rechargeables (nickel-cadmium), ni des types différents de piles. Enlevez et jetez les piles usagées ou déchargées de manière appropriée. Enlevez les piles après le jeu ou si elles sont déchargées. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées; les piles rechargeables doivent seulement être chargées sous la surveillance d'un adulte. Insérez les piles en respectant la polarité; les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

PRECAUCIÓN: Mantener las pilas alejadas de los niños. Las pilas pueden ser nocivas si se ingieren. No mezclar pilas usadas y nuevas. No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbón-zinc), recargables (níquel-cadmio), ni tipos de pilas diferentes. Sacar y descartar debidamente las pilas usadas o agotadas. Sacar las pilas cuando no se esté usando el juguete o cuando estén descargadas. No recargar pilas que no son recargables. Es necesario sacar las pilas del juguete antes de cargarlas; las pilas recargables se deben recargar sólo bajo la supervisión de un adulto. Es necesario insertar las pilas con la polaridad correcta; no provocar un cortocircuito en los bornes de alimentación.

DISCLAIMER / RENONCIATION / DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Warning: Charges or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. **NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on; the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio-TV technician for help. Shielded cables must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avertissement: Toute charge ou modification à cette unité qui n'a pas été expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil. **REMARQUE:** Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre le brouillage prévisible dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, peut causer un brouillage préjudiciable aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que le brouillage ne surviendra pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause un brouillage préjudiciable à la réception de la radio ou de la télévision, le cas échéant, se recommanda que l'utilisateur tente de corriger le brouillage par l'une ou l'autre des mesures suivantes: Réorienter ou relocaliser l'antenne de réception. Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur. Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché. Consulter le détaillant ou un technicien de radio-télévision expérimenté pour obtenir de l'aide. Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour garantir la conformité aux limites de la FCC pour les appareils de classe B. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, incluant le brouillage qui peut causer un mauvais fonctionnement. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Advertencia: Toda carga o modificación a esta unidad que no haya sido expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario de operar este aparato. **NOTA:** Este aparato ha pasado pruebas y se ha encontrado que cumple con los límites para aparatos digitales de Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este aparato genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y se utiliza conforme a las instrucciones, puede provocar una interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no ocurra ese tipo de interferencia en una instalación en particular. Si este aparato provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar al encender y apagar el aparato, se recomienda que el usuario trate de corregir la interferencia mediante una o más de las medidas siguientes: Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora. Aumentar la separación entre el aparato y el receptor. Conectar el aparato a una toma de corriente o a un circuito diferente del cual está conectado el receptor. Consultar con el concesionario o con un técnico con experiencia en radio-TV para obtener ayuda. Para asegurarse del cumplimiento con los límites de la FCC para la Clase B, este aparato no debe usarse con cables blindados. Este aparato cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este aparato no puede provocar interferencia perjudicial y (2) este aparato debe aceptar toda interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado. Este aparato digital de Clase B cumple con la norma NMB-003 de Canadá.

CAUTION: PLEASE READ BEFORE PLAYING WITH TOY

- Do not: 1) aim toy at anyone, 2) hit anyone with toy, 3) poke anyone with toy, 4) swing toy at anyone, 5) step on toy.
- Be careful not to pinch fingers with hinged parts of toy.

AVERTISSEMENT: LIRE AVANT DE JOUER AVEC LE JOUET

- Ne pas: 1) Pointer le jouet sur quelqu'un, 2) Frapper quelqu'un avec le jouet, 3) Piquer quelqu'un avec le jouet, 4) Lancer le jouet sur quelqu'un, 5) Marcher sur le jouet.
- Faire attention de ne pas se pincer les doigts avec les parties articulées du jouet.

PRECAUCIÓN: FAVOR DE LEER ANTES DE JUGAR CON EL JUGUETE

- No: 1) Apunte el juguete a ninguna persona, 2) Golpee a nadie con el juguete, 3) Pique a nadie con el juguete, 4) Aviente el juguete a nadie, 5) Pise el juguete.
- Tenga cuidado de no pellizcar los dedos con las partes del juguete que son unidas con las bisagras.

CONTENTS / CONTENU / CONTENIDO

HOW TO REPLACE BATTERIES / REMPLACEMENT DES PILES / CÓMO REEMPLAZAR LAS PILAS

- Using a small screwdriver (not included) turn the screw counterclockwise to loosen. Remove back as shown and place batteries into battery compartment. **NOTE:** Make sure you use new batteries.
- Insert 2 AAA(1.5V) batteries making sure to match the + and - indicators.
- Replace battery cover and replace screw with screwdriver. Turn screw clockwise to tighten.
- Turn the switch to ON and you are ready to play.
- Included batteries are for demonstration purpose only, please replace with new batteries.

1. À l'aide d'un petit tournevis (non inclus) tourner la vis dans le sens antihoraire pour la desserrer. Retirer le couvercle tel que montré et poser les piles dans le compartiment à piles. **NOTE :** il est important d'utiliser des piles neuves.

2. Insérer 2 piles AAA(1,5V) en s'assurant que les bornes + et - correspondent.

3. Remettre le couvercle du compartiment à piles et la vis à l'aide d'un tournevis. Tourne la vis dans le sens horaire pour resserrer.

4. Glisser l'interrupteur sur « ON » pour commencer le jeu.

5. Les piles fournies sont uniquement destinées à la démonstration. Veuillez les remplacer par des piles neuves.

1. Usando un destornillador pequeño (no incluido) girar el tornillo en la dirección contraria a las agujas del reloj para aflojarlo. Retirar la tapa como se ilustra y colocar las pilas en el compartimiento de pilas. **NOTA:** es importante usar pilas nuevas.

2. Insertar 2 pilas AAA(1,5V) verificando que los indicadores + y - se correspondan.

3. Volver a colocar la cubierta del compartimiento y atornillar el tornillo con un destornillador. Gira el tornillo en el sentido horario para apretarlo.

4. Colocar el interruptor en la posición 'ON' para comenzar a jugar.

5. Las pilas incluidas son únicamente para fines demostrativos, por favor reemplázalas por unas pilas nuevas.

HOW TO PLAY / COMMENT JOUER / CÓMO JUGAR

HOW TO PLAY / COMMENT JOUER / CÓMO JUGAR

PLAY WITH POWER RANGERS ACTION CARD GAME (SOLD SEPARATELY) / JOUE AVEC LE JEU DE CARTES ACTION POWER RANGERS (VENDU SÉPARÉMENT) / JUEGA CON EL JUEGO DE CARTAS DE ACCIÓN POWER RANGERS (VENDIDO POR SEPARADO)

HOW TO ATTACH TO BELT / COMMENT FIXER À LA CEINTURE / CÓMO FIJAR AL CINTURÓN

Actual size, color, style and decoration may vary. Distributed by Bandai America Incorporated, 9551 Katella Avenue, Cypress, California 90630. Bandai logo: © and © 2013 Bandai. All Rights Reserved. TM and © 2013 SCD Power Rangers LLC. Power Rangers and all related logos, characters, names, and distinctive likenesses thereof are the exclusive property of SCD Power Rangers LLC. All Rights Reserved. Used Under Authorization. Taille réelle, couleur, style et décoration peuvent varier. Distribué par Bandai America Incorporated, 9551 Katella Avenue, Cypress, California 90630. Logo Bandai: MD et © 2013 Bandai. Tous droits réservés. MC et © 2013 SCD Power Rangers LLC. Power Rangers et les logos, personnages, noms et ressemblances distinctives connexes appartenant exclusivement à SCD Power Rangers LLC. Tous droits réservés. Utilisé sous autorisation. Tamaño real, color, estilo y decoración pueden variar. Distribuido por Bandai America Incorporated, 9551 Katella Avenue, Cypress, California 90630. Logotipo Bandai: © y © 2013 Bandai. Todos los derechos reservados. Usado bajo autorización. MC y © 2013 SCD Power Rangers LLC. Power Rangers y todo logotipo, personaje, nombre y similitud distintiva asociados a los mismos son propiedad exclusiva de SCD Power Rangers LLC. Todos los derechos reservados. Usado bajo autorización.

Requires 2 AAA batteries. Batteries included. Requiert 2 piles AAA. Piles incluses. Requiere 2 pilas AAA. Pilas incluidas