



Ages 4 and up.  
Âge : 4 ans et plus.  
Edad : 4 años y más.  
Asst/Surt. #35045  
#35046

# DRAGON SWORD AND PHOENIX SHOT BATTLE SET



**WARNING:**  
**CHOKING HAZARD**-Small parts. Not for children under 3 years.

**AVERTISSEMENT:**  
**RISQUE D'ÉTOUFFEMENT**-Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

**ADVERTENCIA:**  
**PELIGRO DE ATRAGANTARSE**-Piezas pequeñas. No se recomienda para niños menores de 3 años.

**CAUTION:** Keep batteries away from children. Batteries may be harmful if swallowed. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries, or different type of batteries. Remove and dispose of used or exhausted batteries properly. Remove batteries when not in use or discharged. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged; rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Batteries are to be inserted with the correct polarity; the supply terminals are not to be short-circuited.

**ATTENTION:** Gardez les piles hors de la portée des enfants. Les piles peuvent être nocives si elles sont avalées. Ne combinez pas des piles neuves et usagées. Ne combinez pas des piles alcalines, standard (sèches) ou rechargeables (nickel-cadmium), ni des types différents de piles. Enlevez et jetez les piles usagées ou déchargées de manière appropriée. Enlevez les piles après le jeu ou si elles sont déchargées. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées; les piles rechargeables doivent seulement être chargées sous la surveillance d'un adulte. Insérez les piles en respectant la polarité; les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

**PRECAUCIÓN:** Mantener las pilas alejadas de los niños. Las pilas pueden ser nocivas si se ingieren. No mezclar pilas usadas y nuevas. No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbón-zinc), recargables (níquel-cadmio), ni tipos de pilas diferentes. Sacar y descartar debidamente las pilas usadas o agotadas. Sacar las pilas cuando no se está usando el juguete o cuando estén descargadas. No recargar pilas que no son recargables. Es necesario sacar las pilas del juguete antes de cargarlas; las pilas recargables se deben recargar sólo bajo la supervisión de un adulto. Es necesario insertar las pilas con la polaridad correcta; no provocar un cortocircuito en los bornes de alimentación.

**CAUTION: PLEASE READ BEFORE PLAYING WITH TOY**

- Do not: 1) aim toy at anyone, 2) hit anyone with toy, 3) poke anyone with toy, 4) swing toy at anyone, 5) step on toy.
- Be careful not to pinch fingers with hinged parts of toy.

**AVERTISSEMENT: LIRE AVANT DE JOUER AVEC LE JOUET**

- Ne pas: 1) Pointer le jouet sur quelqu'un, 2) Frapper quelqu'un avec le jouet, 3) Piquer quelqu'un avec le jouet, 4) Lancer le jouet sur quelqu'un, 5) Marcher sur le jouet.
- Faire attention de ne pas se pincer les doigts avec les parties articulées du jouet.

**PRECAUCION: FAVOR DE LEER ANTES DE JUGAR CON EL JUGUETE**

- No: 1) Apunte el juguete a ninguna persona, 2) Golpee a nadie con el juguete, 3) Pique a nadie con el juguete, 4) Aviente el juguete a nadie, 5) Pise el juguete.
- Tenga cuidado de no pellizcar los dedos con las partes del juguete que son unidas con las bisagras.

**CONTENTS / CONTENU / CONTENIDO**

**HOW TO REPLACE BATTERIES / REMPLACEMENT DES PILES / CÓMO REEMPLAZAR LAS PILAS**

- Using a small screwdriver (not included) turn the screw counterclockwise to loosen. Remove back as shown and place batteries into battery compartment. **NOTE:** make sure you use new batteries.
- Insert 2 LR44 batteries making sure to match the + and - indicators.
- Replace battery cover and replace screw with screwdriver. Turn screw clockwise to tighten.
- Turn the switch to ON and you are ready to play.

**À l'aide d'un petit tournevis (non inclus) tourner la vis dans le sens antihoraire pour la desserrer. Retirer le couvercle tel que montré et poser les piles dans le compartiment à piles. NOTE: il est important d'utiliser des piles neuves.**

- Insérer 2 piles LR44 en s'assurant que les bornes + et - correspondent.
- Remettre le couvercle du compartiment à piles et la vis à l'aide d'un tournevis. Tourne la vis dans le sens horaire pour resserrer.
- Glisser l'interrupteur sur « ON » pour commencer le jeu.

**Usando un destornillador pequeño (no incluido) girar el tornillo en la dirección contraria a las agujas del reloj para aflojarlo. Retirar la tapa como se ilustra y colocar las pilas en el compartimiento de pilas.**

**NOTA:** es importante usar pilas nuevas.

- Insertar 2 pilas LR44 verificando que los indicadores + y - se correspondan.
- Volver a colocar la cubierta del compartimento y atornillar el tornillo con un destornillador. Gira el tornillo en el sentido horario para apretarlo.
- Colocar el interruptor en la posición "ON" para comenzar a jugar.

**HOW TO PLAY / COMMENT JOUER / CÓMO JUGAR**

**INSERT INSÉRER**

**SNAP-ON ENCLICHER ABROCHAR**

**SOUND SON SONIDO**

**ON MARCHÉ ENCENDIDO**

**OFF ARRÊT APAGADO**

**SOUND SON SONIDO**

**PRESS APPUYER OPIR**

**INSERT INSÉRER**

**SOUND SON SONIDO**

**DISCLAIMER / RENONCIATION / DESCARGO DE RESPONSABILIDAD**

**Warning:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. **NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates noise and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the distance between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Shielded cables must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-308.

**2. Avertissement:** Les changements ou modifications de cet appareil non expressément autorisés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil. **REMARQUE:** Cet appareil a été testé et est jugé conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, peut causer un brouillage préjudiciable aux communications radio, télévision, et il y a une certaine garantie que le brouillage ne nuira pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause un brouillage préjudiciable à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant l'appareil et en le rallumant, l'utilisateur devra essayer de corriger le brouillage par l'une ou l'autre des mesures suivantes: Réorienter ou relocaliser l'antenne de réception. Accroître la distance entre le matériel et le récepteur. Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché. Consulter le détaillant ou un technicien de radio-télévision expérimenté pour obtenir de l'aide. Une solution possible consiste à utiliser des câbles blindés avec des appareils pour garantir la conformité des limites de la FCC pour les appareils de classe B. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, y compris les brouillages qui peuvent causer un mauvais fonctionnement. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-308 du Canada.

**3. Advertencia:** Toda cambio o modificación a este unidad que no haya sido expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario a operar este aparato. **NOTA:** Este aparato ha pasado pruebas y se ha encontrado que cumple con los límites para aparatos digitales de Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este aparato genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y si no se instala y se utiliza conforme a las instrucciones, puede provocar una interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no exista esta clase de interferencia en una instalación particular. Si este aparato provoca una interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar al apagar y apagar el aparato, se recomienda que el usuario trate de corregir la interferencia mediante una o más de las medidas siguientes: Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora. Aumentar la separación entre el aparato y el receptor. Conectar el aparato a una toma de corriente o a un circuito diferente del cual está conectado el receptor. Consultar con el concesionario o con un técnico con experiencia en radio-TV. Para asegurarse del cumplimiento con los límites de la FCC para la Clase B, este aparato no debe usar cables blindados. Este aparato cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este aparato no puede generar interferencia perjudicial, y (2) este aparato debe aceptar toda interferencia recibida, incluyendo la interferencia que puede provocar un funcionamiento no deseado.

**HOW TO PLAY / COMMENT JOUER / CÓMO JUGAR**

**DETACH DÉTACHER SEPARAR**

**PRESS APPUYER OPIR**

**35047**

**SNAP-ON ENCLICHER ABROCHAR**

**SOUND SON SONIDO**

**HOW TO USE WITH 35047 / COMMENT UTILISER AVEC 35047 / CÓMO USAR CON 35047 (SOLD SEPARATELY, VENDU SÉPARÉMENT, SE VENDE POR SEPARADO)**

**PRESS APPUYER OPIR**

**DETACH DÉTACHER SEPARAR**

**PRESS APPUYER OPIR**

Actual size, color, style and decoration may vary. Distributed by Bandai America Incorporated, 1801 Kunitz Avenue, Cypress, California 90630. Bandai logo © and © 2013 Bandai. All Rights Reserved. TM and © 2013 SCS Power Rangers LLC. Power Rangers and all related logos, characters, names, and distinctive likenesses thereof are the exclusive property of SCS Power Rangers LLC. All Rights Reserved. Used Under Authorization. Toute taille, couleur, style et décoration peuvent varier. Distribuée par Bandai America Incorporated, 1801 Kunitz Avenue, Cypress, California 90630. Logo Bandai: MD et © 2013 Bandai. Tous droits réservés. MC et © 2013 SCS Power Rangers LLC. Power Rangers et les logos, personnages, noms et ressemblances distinctives connexes appartiennent exclusivement à SCS Power Rangers LLC. Tous droits réservés. Utilisé sous autorisation. Tamaño real, color, estilo y decoración pueden variar. Distribuido por Bandai America Incorporated, 1801 Kunitz Avenue, Cypress, California 90630. Logotipo Bandai: © y © 2013 Bandai. Todos los derechos reservados. MC y © 2013 SCS Power Rangers LLC. Power Rangers y todo logotipo, personaje, nombre y similitud distintiva asociada a los mismos son propiedad exclusiva de SCS Power Rangers LLC. Todos los derechos reservados. Usado bajo autorización.