

**BAN DAI**

**4+**

Asst./Surt. #35065  
#35066

# DELUXE ULTRA DRAGON SWORD



**WARNING:**  
CHOKING HAZARD - Small parts. Not for children under 3 years.

**AVERTISSEMENT:**  
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

**ADVERTENCIA:**  
PELIGRO DE ATRAGANTARSE - Piezas pequeñas. No se recomienda para niños menores de 3 años.

**CAUTION:** Keep batteries away from children. Batteries may be harmful if swallowed. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries, or different types of batteries. Remove and dispose of used or exhausted batteries properly. Remove batteries when not in use or discharged. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Batteries are to be inserted with the correct polarity. The supply terminals are not to be short-circuited.

**ATTENTION:** Gardez les piles hors de la portée des enfants. Les piles peuvent être nocives si elles sont avalées. Ne combinez pas des piles neuves et usagées. Ne combinez pas des piles alcalines, standard (sèches) ou rechargeables (nickel-cadmium), ni des types différents de piles. Enlever et jeter les piles usagées ou déchargées de manière appropriée. Enlever les piles après le jeu ou si elles sont déchargées. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargeables. Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées; les piles rechargeables doivent seulement être chargées sous la surveillance d'un adulte. Insérez les piles en respectant la polarité; les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

**PRECAUCIÓN:** Mantener las baterías alejadas de los niños. Las baterías pueden ser nocivas si se ingieren. No mezclar pilas nuevas y usadas. No mezclar pilas alcalinas, estándar (seca) o recargables (níquel-cadmio), ni tipos de pilas diferentes. Retirar y desechar correctamente las pilas usadas o agotadas. Retirar las pilas recargables cuando no se estén usando o si quedan sin cargar. No recargar pilas que no sean recargables. Las pilas recargables solo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto. Se debe retirar las pilas recargables del juguete antes de ser cargadas. Las pilas recargables solo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto. Se debe insertar las pilas con la polaridad correcta; las bornas de alimentación no deben ser cortocircuitadas.

**DISCLAIMER / RENONCIATION / DESCARGO DE RESPONSABILIDAD**

**AVERTISSEMENT:** Les changements ou modifications à cet appareil ont été approuvés par la société responsable de la conception pour garantir la sécurité de l'utilisateur. Ces modifications peuvent entraîner une perte de garantie. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 3 ans. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 3 ans. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 3 ans. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 3 ans. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 3 ans.

**ADVERTENCIA:** Los cambios o modificaciones a este aparato han sido aprobados por la sociedad responsable de la concepción para garantizar la seguridad del usuario. Estas modificaciones pueden ocasionar la pérdida de la garantía. Este producto no está destinado a ser utilizado por niños menores de 3 años. Este producto no está destinado a ser utilizado por niños menores de 3 años. Este producto no está destinado a ser utilizado por niños menores de 3 años. Este producto no está destinado a ser utilizado por niños menores de 3 años. Este producto no está destinado a ser utilizado por niños menores de 3 años.

**PRECAUCIÓN:** Los cambios o modificaciones a este aparato han sido aprobados por la sociedad responsable de la concepción para garantizar la seguridad del usuario. Estas modificaciones pueden ocasionar la pérdida de la garantía. Este producto no está destinado a ser utilizado por niños menores de 3 años. Este producto no está destinado a ser utilizado por niños menores de 3 años. Este producto no está destinado a ser utilizado por niños menores de 3 años. Este producto no está destinado a ser utilizado por niños menores de 3 años. Este producto no está destinado a ser utilizado por niños menores de 3 años.

**CONTENTS / CONTENU / CONTENIDO**

**HOW TO REPLACE BATTERIES / REMPLACEMENT DES PILES / CÓMO REEMPLAZAR LAS PILAS**

- Using a small screwdriver (not included) turn the screws counterclockwise to loosen. Retirez les vis en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'un cadran.
- Insert 3 AAA batteries making sure to match the + and - indicators. Insérez 3 piles AAA en veillant à ce que les bornes + et - correspondent.
- Replace battery cover and replace screw with screwdriver. Turn screw clockwise to tighten. Remplacez la coque de la batterie et remplacez la vis en tournant dans le sens des aiguilles d'un cadran.
- Turn the switch to "ON" and you are ready to play. Mettez le commutateur sur "ON" pour commencer le jeu.
- Included batteries are for demonstration purposes only please replace with new batteries. Les piles incluses sont uniquement destinées à la démonstration. Les remplacer par des piles neuves.
- Use a small screwdriver (not included) to turn the screws in the direction counter to the arrows. Retirez la coque de la batterie et retirez les vis en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'un cadran.
- Insert 3 AAA batteries making sure the indicators + and - correspond. Insérez 3 piles AAA en veillant à ce que les bornes + et - correspondent.
- Replace the battery cover and attach the screw to the battery cover with a screwdriver. Turn the screw clockwise to tighten. Remplacez la coque de la batterie et attachez la vis à la coque de la batterie en tournant dans le sens des aiguilles d'un cadran.
- Turn the switch to "ON" and you are ready to play. Mettez le commutateur sur "ON" pour commencer le jeu.
- Use the included batteries only for demonstration purposes and do not reuse them. Utilisez uniquement les piles incluses pour la démonstration et ne les réutilisez pas.

**HOW TO PLAY / COMMENT JOUER / CÓMO JUGAR**

**PRESS 3 SECONDS FOR THEME SONG  
APPUYER PENDANT 3 SECONDES POUR ENTENDRE LA CHANSON-THÈME  
OPRIMIR 3 SEGUNDOS PARA ESCUCHAR EL TEMA MUSICAL**

**PRESS AND RELEASE TO TURN OFF  
APPUYER ET RELÂCHER POUR ÉTEINDRE  
OPRIMIR Y SOLTAR PARA APAGAR**

**PRESS 3 SECONDS FOR THEME SONG  
APPUYER PENDANT 3 SECONDES POUR ENTENDRE LA CHANSON-THÈME  
OPRIMIR 3 SEGUNDOS PARA ESCUCHAR EL TEMA MUSICAL**

**PRESS AND RELEASE TO TURN OFF  
APPUYER ET RELÂCHER POUR ÉTEINDRE  
OPRIMIR Y SOLTAR PARA APAGAR**

**HOW TO PLAY WITH 35001 / COMMENT JOUER AVEC 35001 / CÓMO JUGAR CON 35001**

**SOLD SEPARATELY  
VENDU SEPARÉMENT  
SE VENDE POR SEPARADO**

Small print text at the bottom of the page containing copyright information and manufacturer details.