



Ages 15 and up.
Âge : 15 ans et plus.
Edad : 15 años y más.
Asst/Surt. #35215
#35216

LEGACY MORPHER



CAUTION: PLEASE READ BEFORE PLAYING WITH TOY

- Do not: 1) aim toy at anyone, 2) hit anyone with toy, 3) poke anyone with toy, 4) swing toy at anyone, 5) step on toy.
- Be careful not to pinch fingers with hinged parts of toy.

AVERTISSEMENT: LIRE AVANT DE JOUER AVEC LE JOUET

- Ne pas: 1) Pointer le jouet sur quelqu'un, 2) Frapper quelqu'un avec le jouet, 3) Piquer quelqu'un avec le jouet, 4) Lancer le jouet sur quelqu'un, 5) Marcher sur le jouet.
- Faire attention de ne pas se pincer les doigts avec les parties articulées du jouet.

PRECAUCION: FAVOR DE LEER ANTES DE JUGAR CON EL JUGUETE

- No: 1) Apunte el juguete a ninguna persona, 2) Golpee a nadie con el juguete, 3) Pique a nadie con el juguete, 4) Aviente el juguete a nadie, 5) Pase el juguete.
- Tenga cuidado de no pellizcar los dedos con las partes del juguete que son unidas con las bisagras.

WARNING:
CHOKING HAZARD - Small parts. Not for children under 3 years.

AVERTISSEMENT:
RISQUE D'ETOUFFEMENT - Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ATRAGANTARSE - Piezas pequeñas. No se recomienda para niños menores de 3 años.

CAUTION: Keep batteries away from children. Batteries may be harmful if swallowed. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries, or different type of batteries. Remove and dispose of used or exhausted batteries properly. Remove batteries when not in use or discharged. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged; rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Batteries are to be inserted with the correct polarity; the supply terminals are not to be short-circuited.

ATTENTION: Gardez les piles hors de la portée des enfants. Les piles peuvent être nocives si elles sont avalées. Ne combinez pas des piles neuves et usagées. Ne combinez pas des piles alcalines, standard (sèches) ou rechargeables (nickel-cadmium), ni des types différents de piles. Enlevez et jetez les piles usagées ou déchargées de manière appropriée. Enlevez les piles après le jeu ou si elles sont déchargées. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées; les piles rechargeables doivent seulement être chargées sous la surveillance d'un adulte. Insérez les piles en respectant la polarité; les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

PRECAUCION: Mantener las pilas alejadas de los niños. Las pilas pueden ser nocivas si se ingieren. No mezclar pilas usadas y nuevas. No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc), recargables (níquel-cadmio), ni tipos de pilas diferentes. Sacar y descartar debidamente las pilas usadas o agotadas. Sacar las pilas cuando no se está usando el juguete o cuando están descargadas. No recargar pilas que no son recargables. Es necesario sacar las pilas del juguete antes de cargarlas; las pilas recargables se deben recargar sólo bajo la supervisión de un adulto. Es necesario insertar las pilas con la polaridad correcta; no provocar un cortocircuito en los bornes de alimentación.

CONTENTS / CONTENU / CONTENIDO	HOW TO REPLACE BATTERIES REEMPLACEMENT DES PILES / COMO REEMPLAZAR LAS PILAS	HOW TO PLAY / COMMENT JOUER / COMO JUGAR
	<ol style="list-style-type: none"> Using a small screwdriver (not included) turn the screw counterclockwise to loosen. Remove back as shown and place batteries into battery compartment. NOTE: make sure you use new batteries. Insert 2 LR44 batteries making sure to match the + and - indicators. Replace battery cover and replace screw with screwdriver. Turn screw clockwise to tighten. Turn the switch to ON and you are ready to play. <p>A l'aide d'un petit tournevis (non inclus) tourner la vis dans le sens antihoraire pour la desserrer. Retirer le couvercle tel que montré et poser les piles dans le compartiment à piles. NOTE: il est important d'utiliser des piles neuves.</p> <ol style="list-style-type: none"> Insérer 2 piles LR44 en s'assurant que les bornes + et - correspondent. Remettre le couvercle du compartiment à piles et la vis à l'aide d'un tournevis. Tourner la vis dans le sens horaire pour resserrer. Glisser l'interrupteur sur « ON » pour commencer le jeu. <p>Usando un destornillador pequeño (no incluido) girar el tornillo en la dirección contraria a las agujas del reloj para aflojarlo. Retirar la tapa como se ilustra y colocar las pilas en el compartimiento de pilas. NOTA: es importante usar pilas nuevas.</p> <ol style="list-style-type: none"> Insertar 2 pilas LR44 verificando que los indicadores + y - se correspondan. Volver a colocar la cubierta del compartimiento y atornillar el tornillo con un destornillador. Gira el tornillo en el sentido horario para apretarlo. Colocar el interruptor en la posición 'ON' para comenzar a jugar. 	

HOW TO PLAY / COMMENT JOUER / COMO JUGAR

ATTACH / ATTACHER / ATORNILLAR

PULL TRIGGER / JALAR

OPEN / OUVRIRE / ABIR

PULL TRIGGER / JALAR

OPEN / OUVRIRE / ABIR

Press and Release for Sound / Appuyer et relâcher pour activer le son / Oprimir y soltar para activar el sonido

Press and hold for 2 seconds to hear theme song / Appuyer et maintenir pendant 2 secondes pour entendre la chanson-thème / Oprimir y mantener oprimido por 2 segundos para escuchar el tema musical

HOW TO PLAY / COMMENT JOUER / COMO JUGAR

CLOSE / FERMER / CERRAR

DETACH / DETACHER / DESMONTAR

HOW TO PUSH OUT COIN / COMMENT FAIRE SORTIR LA PIÈCE / COMO SACAR LA PIEZA

PRESS / APPUYER / OPRIMIR

DETACH / DETACHER / DESMONTAR

DISCLAIMER / RENONCIATION / DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. **NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference to a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Shielded cables must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-002.

Avvertimento: Le modifiche o le modificazioni a questa unità non espressamente approvate dal produttore possono rendere l'utente non autorizzato a utilizzare l'apparecchio. **NOTA:** Questo apparecchio è stato testato e trovato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, secondo le norme della FCC. Queste norme sono progettate per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze radiofrequenza che possono causare disturbi alle comunicazioni radio. Tuttavia, non c'è alcuna garanzia che le interferenze radiofrequenza non possano verificarsi in una particolare installazione. Se l'apparecchio causa interferenze radio o televisioni, che possono essere determinate spegnendo l'apparecchio e accendendolo di nuovo, l'utente è incoraggiato a tentare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure: Reorientare o spostare l'antenna ricevente. Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore. Collegare l'apparecchio a una presa su un circuito diverso da quello a cui il ricevitore è collegato. Consultare il rivenditore o un tecnico esperto di radio/televisione per aiuto. Questo apparecchio deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa l'interferenza che può causare un'operazione indesiderata. Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme alle norme ICES-002 del Canada.

Advertencia: Todo cambio o modificación a esta unidad que no haya sido expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario a operar este equipo. **NOTA:** Este aparato ha pasado pruebas y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias radiofrecuencia en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se utiliza conforme a las instrucciones, puede provocar una interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no ocurra un tipo de interferencia en una instalación en particular. Si este aparato provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar al apagar el aparato y encenderlo de nuevo, se recomienda que el usuario trate de corregir la interferencia mediante una o más de las medidas siguientes: Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora. Aumentar la separación entre el aparato y el receptor. Conectar el aparato a una toma de corriente en un circuito diferente del cual está conectado el receptor. Consultar con el proveedor o con un técnico con experiencia en radio/TV. Para asegurarse del cumplimiento con los límites de la FCC, este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que puede provocar un funcionamiento no deseado. Este aparato digital de Clase B cumple con la norma ICES-002 de Canadá.

Actual size, color, style and decoration may vary. Distributed by Bandai America Incorporated, 5551 Katella Avenue, Cypress, California 90630. Bandai logo: © and © 2013 Bandai. All Rights Reserved. TM and © 2013 SCS Power Rangers LLC. Power Rangers and all related logos, characters, names, and distinctive likenesses thereof are the exclusive property of SCS Power Rangers LLC. All Rights Reserved. Used Under Authorization. Tutti i diritti sono riservati. Distribuito per Bandai America Incorporated, 5551 Katella Avenue, Cypress, California 90630. Logo Bandai: © and © 2013 Bandai. Tutti i diritti riservati. Utilisé sous autorisation. MC and © 2013 SCS Power Rangers LLC. Power Rangers et tous logos, personnages, noms et ressemblances distinctives connexes appartenant exclusivement à SCS Power Rangers LLC. Tous droits réservés. Utilisé sous autorisation. The name, logo, color, style and decoration herein used are trademarks of Bandai America Incorporated, 5551 Katella Avenue, Cypress, California 90630. Logo Bandai: © and © 2013 Bandai. Todos los derechos reservados. MC and © 2013 SCS Power Rangers LLC. Power Rangers y todos logos, personajes, nombres y similitud distintiva asociada a los mismos son propiedad exclusiva de SCS Power Rangers LLC. Todos los derechos reservados. Usado bajo autorización.

Requires 2 LR44 batteries. Batteries included. Requiert 2 piles LR44. Piles incluses. Requiere 2 pilas LR44. Pilas incluidas.