



® Ages 4 and up
 Âge : 4 ans et plus
 Edad: 4 años y más
 Asst. 31000

FULL THROTTLE RANGERS RANGERS SURPUISSANTS RANGERS MUY POTENTES



CAUTION: PLEASE READ BEFORE PLAYING WITH TOY

- Do not: 1) aim toy at anyone, 2) hit anyone with toy, 3) poke anyone with toy, 4) swing toy at anyone, 5) step on toy.
- Be careful not to pinch fingers with hinged parts of toy.

AVERTISSEMENT: LIRE AVANT DE JOUER AVEC LE JOUET

- Ne pas: 1) Pointer le jouet sur quelqu'un, 2) Frapper quelqu'un avec le jouet, 3) Piquer quelqu'un avec le jouet, 4) Lancer le jouet sur quelqu'un, 5) Marcher sur le jouet.
- Faire attention de ne pas se pincer les doigts avec les parties articulées du jouet.

PRECAUCION: FAVOR DE LEER ANTES DE JUGAR CON EL JUGUETE

- No: 1) Apunte el juguete a ninguna persona, 2) Golpee a nadie con el juguete, 3) Pique a nadie con el juguete, 4) Aviente el juguete a nadie, 5) Pise el juguete.
- Tenga cuidado de no pellizcar los dedos con las partes del juguete que son unidas con las bisagras.

WARNING:
CHOKING HAZARD - Small parts.
 Not for Children under 3 years.

ATTENTION:
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT-Petites pièces.
 Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

ADVERTENCIA:
RIESGO DE ATRAGANTARSE-Partes pequeñas.
 No es para niños menores de 3 años de edad.

CONTENTS VARY PER PACKAGE / LE CONTENU VARIE SELON L'EMBALLAGE / EL CONTENIDO VARIA SEGUN EL EMBALAJE

#31006

ATTACH ASSEMBLER ENSAMBLAR

HOW TO ATTACH SIGNATURE WEAPONS / COMMENT POSER LES ARMES SIGNATURE / COMO FIJAR LAS ARMAS SIGNATURE

#31007 #31017 #31011

ATTACH ASSEMBLER ENSAMBLAR

HOW TO ATTACH SIGNATURE WEAPON / COMMENT POSER L'ARME SIGNATURE / COMO FIJAR EL ARMA SIGNATURE

#31006

ATTACH ASSEMBLER ENSAMBLAR

HOW TO PLAY WITH LAUNCHER AND ENEMY ACCESSORIES (EACH SOLD SEPARATELY) / COMMENT JOUER AVEC LE LANCEUR ET LES ACCESSOIRES DE L'ENNEMI (CHACUN VENDU SEPARÉMENT) / COMO JUGAR CON EL LANZADOR Y LOS ACCESORIOS DEL ENEMIGO (CADA UNO SE VENDE SEPARADAMENTE)

#31006 #31017 #31007 #31003 #31001 #31004 #31005

Mini vehicle included with 31000 01 03-07 & 31017.

(launcher included with #31005)

HOW TO COMBINE WEAPONS (EACH SOLD SEPARATELY) / COMMENT COMBINER LES ARMES (CHACUNE VENDUE SEPARÉMENT) / COMO COMBINAR LAS ARMAS (CADA UNA SE VENDE SEPARADAMENTE)

ATTACH ASSEMBLER ENSAMBLAR

Color, style and decoration may vary. Distributed by Bandai America Incorporated, 5551 Katella Avenue, Cypress, California 90630. © BVS Entertainment Inc. and BVS International N.V. Bandai Logo: ® and © 2009 Bandai. All Rights Reserved.
 Couleur, style et décoration pouvant varier. Distribué par Bandai America Incorporated, 5551 Katella Avenue, Cypress, California 90630. © BVS Entertainment, Inc. et BVS International N.V. Logo Bandai : MD et © 2009 Bandai. Tous droits réservés.
 Colores, estilos y decoraciones pueden variar. Distribuido por Bandai America Incorporated, 5551 Katella Avenue, Cypress, California 90630. © BVS Entertainment, Inc. y BVS International N.V. Bandai logo: MR y © 2009 Bandai. Todos los derechos reservados.