



® Ages 4 and up
 Âge : 4 ans et plus
 Edad : 4 años y más
 Asst. #31050
 Item #31056

RACING PERFORMANCE T-REX RANGER
RANGER T-REX DE PERFORMANCE DE COURSE
RANGER T-REX DE PERFORMANCE DE PISTA



⚠ CAUTION: PLEASE READ BEFORE PLAYING WITH TOY

- Do not: 1) aim toy at anyone, 2) hit anyone with toy, 3) poke anyone with toy, 4) swing toy at anyone, 5) step on toy.
- Be careful not to pinch fingers with hinged parts of toy.

⚠ AVERTISSEMENT: LIRE AVANT DE JOUER AVEC LE JOUET

- Ne pas: 1) Pointer le jouet sur quelqu'un, 2) Frapper quelqu'un avec le jouet, 3) Piquer quelqu'un avec le jouet, 4) Lancer le jouet sur quelqu'un, 5) Marcher sur le jouet.
- Faire attention de ne pas se pincer les doigts avec les parties articulées du jouet.

⚠ PRECAUCION: FAVOR DE LEER ANTES DE JUGAR CON EL JUGUETE


- No: 1) Apunte el juguete a ninguna persona, 2) Golpee a nadie con el juguete, 3) Pique a nadie con el juguete, 4) Aviente el juguete a nadie, 5) Pise el juguete.
- Tenga cuidado de no pellizcar los dedos con las partes del juguete que son unidas con las bisagras.

⚠ WARNING:
CHOKING HAZARD - Small parts.
Not for Children under 3 years.


⚠ ATTENTION:
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

⚠ ADVERTENCIA:
RIESGO DE ATRAGANTARSE - Partes pequeñas.
No es para niños menores de 3 años de edad.


HOW TO PLAY IN BIKE MODE / COMMENT JOUER AU MODE CYCLE
CÓMO JUGAR EN MODO BICICLETA




HOW TO PLAY IN SKATEBOARD MODE / COMMENT JOUER AU MODE PLANCHE
CÓMO JUGAR EN MODO PATINETA



HOW TO ATTACH INTO ANIMAL MODE
COMMENT POSER LES PIÈCES AU MODE ANIMAL
CÓMO FIJAR LAS PIEZAS EN MODO ANIMAL



HOW TO PLAY WITH GUARDIAN FIGURE / COMMENT JOUER AVEC LA FIGURINE GARDIEN
CÓMO JUGAR CON LA FIGURA GUARDIÁN



HOW TO PLAY WITH FORMULA TRANSPORTER VEHICLE / COMMENT JOUER AVEC LE VÉHICULE DE FORMULE
CÓMO JUGAR CON EL TRANSPORTADOR DE FÓRMULA

